




Aktualizacja monitora M11 -X



1. rozpakować archiwum M11 -X.zip i wgrać na kartę microSD plik z aktualizacją *****.tgz
2. umieścić kartę microSD w slocie monitora
3. wywołać ekran główny, naciśnięć i przytrzymać przycisk *stuchawki* przez 3 sek.
4. w lewym górnym rogu ekranu pojawi się aktualna wersja firmware,
a po chwili zostanie wyświetlona informacja o instalowaniu aktualizacji
5. po zakończonej aktualizacji monitor uruchomi się ponownie
6. wyjąć kartę microSD

Aktualizacja do pobrania na stronie : <https://vidos.pl/firmware/>